












YN 560-TX

Changement de canal → Maintenir la touche « **ZOOM/CH** » jusqu'à ce que le canal clignote et appuyer sur  ou  ou même n'importe quelle autre direction puis valider en appuyant sur 

Activer fonction de groupe avec YN 560-III → Appuyer simultanément sur « **ZOOM/CH** » et « **HZ/FN** » puis valider en appuyant sur 

YN 560 IV

Changement de canal → Appuyer simultanément sur  et « **ZOOM** », le canal se met alors à clignoter. Appuyez sur  ou  pour modifier le canal et validez en appuyant sur 

Changement de groupe → Pour changer de groupe il suffit d'appuyer une fois sur  sans maintenir, la lettre du groupe va alors se mettre à clignoter, appuyer alors sur  ou  et enfin validez avec 